


**WIFI-2022**



**NAVODILA ZA UPORABO  
WI-FI KIT KLIMATSKE NAPRAVE  
ORCA  
kod. D.WIFI-2022**







This description is applied to Air Conditioners with Wi-Fi function. Please read the manual carefully before using the product and keep it for future reference.

***Opomba: samo za split klimatsko napravo***

# Začnite!

Navodila za delovanje. Upoštevajte sledeča navodila.

Postopki	Operacije	Nov račun	Ponovno namestite aplikacijo (predhodno registrirano)
1. korak	Prenesite in namestite aplikacijo	DA	DA
2. korak	Aktivirajte APP	DA	DA
3. korak	Registracijski račun	DA	NE
4. korak	Prijava	DA	DA
5. korak	Dodajte napravo za nadzor	DA	Registrirana naprava bo ostala.

*Opomba: Če ste račun in dodano napravo že registrirali, bo dodana naprava ostala ob ponovni namestitvi aplikacije in prijavi.*

## Pozor FCC ( ID FCC: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Ta naprava je skladna s 15. delom pravilnika ameriške Zvezne komisije za komunikacije (FCC). Za delovanje naprave veljata naslednja pogoja: (1) naprava ne sme povzročati motenj, in (2) naprava mora sprejeti kakršne koli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželjeno delovanje naprave.

Spremembe ali modifikacije, ki niso odobrene s strani odgovornega za skladnost, lahko izničijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme.

OPOMBA: Oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B, glede na 15. del pravil FCC. Te omejitve so namenjene zagotovitvi primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih objektih. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijskih zvez, če se je ne vgradi in uporablja v skladu z navodili. Kljub temu pa ne moremo jamčiti, da v določenem objektu ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema deluje

Če ta oprema moti radijski in televizijski sprejem, kar lahko ugotovite v vklopom in izklopom opreme, naj uporabnik poskuša motnjo odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov.

Premestite ali preusmerite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

Vklopite opremo v vtičnico na drug tokokrog, v katerega ni priklopljen tudi sprejemnik.

Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/TV tehnika. Razdalja med uporabnikom in napravo ne sme biti manjša od 20 cm.

# VSEBINA

---

Specifikacija modula Wi-Fi in osnovne informacije.....	1
Prenesite in namestite aplikacijo.....	2
Aktivirajte aplikacijo .....	3
Registracija.....	4
Prijava.....	6
Dodajte napravo.....	8
Upravljanje klimatske naprave.....	10
Upravljanje računa.....	29
Odpravljanje težav.....	31

# Specifikacija modula Wi-Fi in osnovne informacije

## 1. Minimalne specifikacije za pametni telefon:


Različica Android 5.0 ali  
novejša različica iOS 9.0 ali  
novejša

## 2. Osnovni parametri za Wi-Fi modul

Parametri	Podrobnosti
Frekvenca omrežja	2.400 - 2.500 GHz
Standardi WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanali 1-14)
Podpora za sklad protokola	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Varnostna podpora	WEP/WPA/WPA2/AES128
Podpora za vrsto omrežja	STA/AP/STA+AP

## 3. Lokacija in videz modula Wi-Fi na notranji enoti

Odprite sprednji pokrov klime, modul Wi-Fi je v bližini pokrova električne omarice ali na pokrovu.



## Preosite in namestite aplikacijo



**SmartLife-SmartHome**

### Za pametni telefon Android

Metoda 1: skenirajte QR kodo s skenerjem brskalnika, preosite in namestite aplikacijo.

Metoda 2: Odprite Google "Play Store" na pametnem telefonu in poiščite "SmartLife-SmartHome", preosite in namestite APP.



### Za IOS pametni telefon

Metoda 1: skenirajte kodo QR in sledite nasvetom za vstop "Trgovina z aplikacijami", preosite in namestite aplikacijo.

Metoda 2: Odprite Apple "AppStore" na pametnem telefonu in poiščite "SmartLife-SmartHome", preosite in namestite aplikacijo.



**Opomba:**

*Pri namestitvi omogočite dovoljenja za shranjevanje/lokacijo/kamero za to APP. V nasprotnem primeru bo imel pri delovanju nekaj težav.*

# Aktivirajte aplikacijo

## Ob prvi uporabi aplikacije je zahtevanja aktivacija.

1. Zaženite aplikacijo "SmartLife-SmartHome" na vašem pametnem telefonu.




**SmartLife-SmartHome**

2. Metoda 1: Tapnite na gumb "Skeniraj" in skenirajte desno.

Aktivirajte kodo QR.

Metoda 2: Tapnite "ali vnesite aktivacijsko kodo" na dnu zaslona, nato vnesite kodo za aktiviranje in tapnite "POTRDI".



Aktivirajte QR kodo in aktivacijsko kodo




: Brez kode QR ali aktivacijske kode ni možno aktivirati in uporabljati aplikacijo, zato je potrebno le-te hraniti na varnem.




# Registracija

1. če nimate nobenega računa, tapnite gumb "Registracija".
2. Preberite pravilnik o zasebnosti in tapnite "Strinjam se".




3. Tapnite ">" in izberite državo.
4. Vnesite vaš e-naslov
5. Dotaknite se gumba "Pridobi potrditveno kodo".



Vnesite vaš e-naslov

Iščite državo ali povlecite po zaslonu navzgor/dol, da poiščete in izberete državo.



# Registracija

6. Vnesite potrditveno kodo, ki ste jo prejeli po e-pošti.
7. Geslo nastavite s 6-20 znaki, vključno z znaki in številkami.
8. Dotaknite se " Končano ".

## Enter verification code

\* \* \* \*

Verification code is sent to your phone:  
86.\*\*\*\*\* ,Resend(55s)

## Set Password

Done

# Vpišite se

1. Tapnite »Prijava z obstoječim računom«.
2. Vnesite svoj registrirani račun in geslo.
3. Dotaknite se gumba »Prijava«.

Registracija

Prijavite se z obstoječim računom

tukaj vnesite svoj račun (e-pošto).

Vnesite geslo

Log in




SMS verify and sign in

Forgot password


# Vpišite se

## Ko prvič uporabite aplikacijo, morate ustvariti družino:

4. Dotaknite se »Ustvari družino«.
5. Ustvarite ime za družino.
6. Nastavi lokacijo
7. Izberite privzete sobe ali dodajte nove sobe.
8. Tapnite "Končano" in "Končano".



izberite priporočeno sobo ali naredite novo sobo, nato tapnite Končano.



### Opomba:

Aplikacija lahko odpre zemljevid v telefonu in nastavi lahko lokacijo, kjer ste.

## Pozabljeno geslo

Če ste geslo pozabili ali ga želite ponastaviti, ravnajte na naslednji način:

1. "Ste pozabili geslo?"
2. Vnesite svoj račun (e-poštni naslov) in tapnite gumb »Pridobi potrditveno kodo«.
3. Vnesite potrditveno kodo, ki ste jo prejeli na vaš e-poštni naslov.
4. Nastavite novo geslo in tapnite gumb "Končano".

←

**Prijava**

Elektronski naslov

Geslo

**Prijava**

Pozabljeno geslo

Prijava pomeni, da se strinjate z [Uporabniški sporazumi](#) t in [Politika zasebnosti](#) y

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Obtain verification code**

←

**vnesi potrditveno kodo**

\* \* \* \* \*

Koda za preverjanje je poslana na vaš e-poštni naslov:  
\*\*\*\*\*. Pošlji ponovno (55s)

←

**Nastavite geslo**

\* \* \* \* \*

6-20 znakov za geslo, vključno z znaki, številkami


**Končano**

# Upravljanje klimatske naprave




Obstajata 2 načina za dodajanje naprave.

## 1-CF način

1. Vključite notranjo enoto, ni treba zagnati klimatske naprave.
2. Kliknite »+« v zgornjem desnem kotu »Domačega« zaslona ali tapnite »Dodaj napravo« v sobi, ki nima naprave.
3. Dotaknite se logotipa "Split Conditioner".
4. Vnesite geslo za Wi-Fi, ki je isto kot za vaš pametni telefon, nato tapnite »Naprej«.
5. Sledite komentarjem na naslednjem zaslonu, da ponastavite modul Wi-Fi, nato označite »Potrdi, da je naprava ponastavljena« in tapnite »Naprej«.
6. Vidite lahko odstotek procesa povezovanja, hkrati pa na notranjem zaslonu klime zasvetijo "PP", "SA", "AP".  
"PP" pomeni "Iskanje usmerjevalnika" "SA" pomeni "povezan z usmerjevalnikom" "AP" pomeni "povezan s strežnikom"



Vnesi geslo



Preimenuj e napravo



Izberite lokacijsko sobo

# Upravljanje klimatske naprave

## 2-AP način

1. Vključite notranjo enoto, ni treba zagnati klimatske naprave.
2. Kliknite »+« v zgornjem desnem kotu »Domačega« zaslona ali tapnite »Dodaj napravo« v sobi, ki nima naprave.
3. Dotaknite se logotipa "Split Conditioner".
4. Vnesite geslo za Wi-Fi, ki je isto kot za vaš pametni telefon, nato tapnite »Naprej«.
5. Tapnite v zgornjem desnem kotu in izberite "AP Mode" nato sledite komentarjem na zaslonu, da ponastavite modul Wi-Fi, nato potrdite »Potrdi, da je naprava ponastavljena« in tapnite »Naprej«.
6. Pozorno preberite navodila in tapnite »Poveži zdaj«.
7. Na zaslonu z nastavitvami omrežja izberite "SmartLife-\*\*\*\*" in tapnite "».
8. Vidite lahko odstotek procesa povezovanja, hkrati pa na notranjem zaslonu zasvetijo "PP", "SA", "AP".

"PP" pomeni "Iskanje usmerjevalnika" "SA" pomeni "povezan z usmerjevalnikom" "AP" pomeni "povezan s strežnikom"




Preimenujte napravo  
Izberite lokacijsko sobo

# Upravljanje klimatske naprave

Po dodajanju naprave se samodejno prikaže zaslon za upravljanje naprave.

Zaslon za upravljanje naprave se bo pojavil, tako da tapnete ime naprave na začetnem zaslonu.




*Opomba:*

*Obstajata dve različni obliki upravljanja, ki temeljita na različni programski opremljeni ali vdelani programski opremljeni modula Wi-Fi. Prosimo, da natančno preberete priročnik, ki temelji na dejanskem krmilnem vmesniku.*

Kontrolni obrazec 1




Kontrolni obrazec 2



## Kontrolni obrazec 1

### Glavni nadzorni vmesnik





## Nadzorni obrazec1-Nastavitev načina

1. Tapnite Način, da se prikaže zaslon Način.
2. Izberite enega od načinov Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tapnite kjerkoli okoli nastavljene temperature, da prekličete nastavitev načina.




## Nadzorni obrazec1-Izberite hitrost ventilatorja

1. Tapnite Ventilator, da se prikaže zaslon ventilatorja.
2. Izberite eno od hitrosti ventilatorja High/Med/Low/Auto.
3. Tapnite kjerkoli okoli nastavljene temperature, da prekličete izbiro.




## Kontrolni obrazec1-Nastavitev funkcije

1. Tapnite Funkcija, da se prikaže zaslon s funkcijami.
2. Izberite eno od funkcij Sleep/Turbo/ECO.
3. Izberite GOR-DOL/LEVO-DESNO za samodejno nihanje s smerjo GOR-DOL/LEVO-DESNO.
4. Tapnite kjer koli okoli nastavljenе temperature, da preključete nastavitev funkcije.



## Nadzorni obrazec1-Dodajanje časovnika

1. Tapnite Časovnik, da se prikaže zaslon
2. Dodaj časovnik.



## Nadzorni obrazec1-Dodajanje časovnika



3. Izberite uro, izberite dneve ponavljanja in vklop/izklop časovnika.
4. Izberite način/hitrost ventilatorja/funkcijo in izberite nastavljeno temperaturo za vklop časovnika.
5. Tapnite Shrani, da dodate časovnik.

### Časovnik vklopljen. Časovnik izklopljen

	Prekliči	Dodaj	Shra		Prekliči	Dodaj	Shra	
Nastavitev ure	12	07		Nastavitev minut	12	25		
	13	08			13	26		
	14	09			14	27		
	15	10			15	28		
	16	11			16	29		
	17	12			17	30		
Nastavitev načina Hitrost ventilatorja nastavitev	Izklop časovnika		<input checked="" type="checkbox"/>	Tedenska nastavitev	Izberite dneve za uporabo pametnega načina			
	Časovnik vklopljen		<input type="checkbox"/>		● ● ● ● ● ● ● ●			
	način	Cool					<input checked="" type="checkbox"/>	Nastavitev TIMER OFF (časovnik za izklop)
	Ventilator	Auto						
Temperatura nastavitev	Nastavite temperaturo		23°C					
	Funkcija							


## Kontrolni obrazec1-Upravljanje časovnika

1. Tapnite vrstico časovnika, da uredite časovnik, kot je postopek dodajanja časovnika.
2. Kliknite stikalo, da omogočite ali onemogočite časovnik.
3. Držite vrstico časovnika približno 3 sekunde in se prikaže zaslon Odstrani časovnik, tapnite POTRDI in odstranite časovnik.




## Kontrolni obrazec2

### Glavni nadzorni vmesnik



## Nadzorna oblika2-nastavitve načina


1. Dotaknite se gumba Način.
2. Na zaslonu Mode je 5 načinov, tapnite en gumb, da nastavite delovni način klimatske naprave.
3. Tapnite gumb X, da se vrnete na glavni nadzorni zaslon.
4. Način in ozadje se bosta spremenila na zaslonu.



**Opomba:** preberite podrobnosti vsakega načina v uporabniškem priročniku za bolj udobno upravljanje.

## Nadzorna oblika2-Izbira hitrosti ventilatorja

1. Tapnite gumb Hitrost ventilatorja.
2. Izberite želeno hitrost ventilatorja in jo tapnite.
3. Tapnite gumb X, da se vrnete na glavni nadzorni zaslon.
4. Na zaslonu se prikaže izbrani indikator hitrosti ventilatorja.




Način	Hitrost ventilatorja
Hlajenje	Vse hitrosti
Ventilacija	Vse hitrosti
Razvlaževanje	
Ogrevanje	Vse hitrosti
Samodejno	Vse hitrosti

**Opomba:** Hitrost ventilatorja lahko t prilagoditi v načinu Dry.

**Opomba:** Zaslon hitrosti ventilatorja je lahko nekoliko drugačen, odvisno od modela klimatske naprave.

Primer kot spodaj:




## Krmilna oblika2-Nadzor pretoka zraka

1. Dotaknite se gumba Precision Air Flow ali Swing Flow.
2. Izberite želeni pretok zraka in ga tapnite.
3. Dotaknite se gumba X, da se vrnete na glavni nadzorni zaslon.
4. Na zaslonu se prikaže izbrani indikator pretoka zraka.

**Opomba:** Pri nekaterih modelih brez samodejnega pomika levo-desno, če ga aktivirate, boste slišali pisk, vendar brez dejanj.





**Opomba:** Glavni zaslon za upravljanje in zaslon pretoka zraka se lahko navidezno nekoliko drugačni, odvisno od modela klimatske naprave. Primer je naslednji:



## Kontrolna oblika2-funkcija ECO


1. Za funkcijo Eco samo tapnite gumb, da aktivirate funkcijo, gumb bo zasvetil in indikator se bo pojavil na zaslonu.
2. Znova tapnite, da onemogočite funkcijo.
3. Nadzorovana temperatura za nekatere modele klimatske naprave:  
 V načinu hlajenja bo nova nastavljena temperatura  $\geq 26^{\circ}\text{C}$ .  
 V načinu ogrevanja bo nova nastavljena temperatura  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ .



Način	ECO omogočeno
Hlajenje	Da
Ventilacija	
Razvlaževanje	
Ogrevanje	Da
Samodejno	

ECO je onemogočen v načinu Fan/Dry/Auto.



**Opomba:** Glavni nadzorni zaslon in metoda ECOcontrol se lahko nekoliko razlikujeta, odvisno od modela klimatske naprave. Primer spodaj:



**Opomba:**  
 ECO je onemogočen tudi v načinu Turbo/Sleep za nekatere modele klimatske naprave.

## Nadzorna oblika2-funkcija spanja

1. Dotaknite se gumba Sleep.
2. Izberite želeni način mirovanja in ga tapnite.
3. Tapnite gumb X, da se vrnete na glavni nadzorni zaslon.
4. Na zaslonu se prikaže indikator izbranega načina mirovanja.





Način	Spanje omogočeno
Hlajenje	Da
Ventilacija	
Razvlaževanje	
Ogrevanje	Da
Samodejno	

### Opomba:

Glavni nadzorni zaslon se lahko zdi nekoliko drugačen, odvisno od modela klimatske naprave.

Primer kot spodaj:





### Opomba:

Spanje je onemogočeno tudi v načinu Turbo/Sleep za nekatere modele klimatske naprave.




## Nadzorni obrazec2-Timer(on) nastavitvev

1. Dotaknite se gumba Timer.
2. Dotaknite se + v zgornjem desnem kotu glavnega zaslona Timer.
3. Izberite Čas/Ponovitev/Izklop in nato tapnite Shrani.
4. Časovnik (izklop) se prikaže na glavnem zaslonu časovnika.




Tapnite ponovitev> nato tapnite želeni dnevi ponavljanja ali Enkrat in nato tapnite Potrdi izbiro.



Prekliči	Ponovi	Potrdi
Če polnjenje poteka,		
Ponedeljek	✓	
Torek	✓	
Sreda	✓	
Četrtek	✓	
Petek	✓	
Sobota		
Nedelja		


Tapnite Preklop>, nato pa povlecite po zaslonu, da izberete VKLOPLJENO in Potrdi.

Prekliči	Ponovi	Potrdi
	ON	
	OFF	




## Nadzorni obrazec2-Timer(off) nastavitvev

1. Dotaknite se gumba Timer.
2. Dotaknite se + v zgornjem desnem kotu glavnega zaslona Timer.
3. Nastavite čas/datum ponovitve/stikalo(ON)/temperaturo/način/Hitrost ventilatorja/pretok zraka po želji in nato tapnite Shrani.
4. Časovnik se bo prikazal na glavnem zaslonu časovnika.



Povlecite gor ali dol, da izberete čas



Tapnite ponovitev> nato tapnite zelene dni ponavljanja ali Enkrat in nato tapnite Potrdi izbiro.


Prekliči	Ponovi	Potrdi
Le poinjnje poteka,		
Ponedeljek		✓
Torek		✓
Sreda		✓
Četrtek		✓
Petek		✓
Sobota		
Nedelja		

povlecite po zaslonu, da izberete VKLOPLJENO in Potrdi.

Tapnite Preklop>, nato pa

Prekliči	Ponovi	Potrdi
		ON
		OFF

Tapnite Temperatura/Način/Hitrost ventilatorja/Pretok zraka > enega za drugim, nato nastavite želeno, kot je navedeno v prejšnjem poglavju, in tapnite Potrdi nastavitvev.



## Nadzorni obrazec2-Upravljanje časovnika

### 1. Spremenite nastavitvev časovnika:


Tapnite kjerkoli v vrstici seznama časovnika, razen preklopne vrstice, za upravljanje časovnika, spremenite nastavitve in nato tapnite shrani.

### 2. Omogočite ali onemogočite časovnik:

Tapnite levo stran stikala, da onemogočite časovnik. Tapnite desno od stikala, da omogočite časovnik.

### 3. Izbriši časovnik:

Povlecite vrstico seznama časovnika od desne proti levi, dokler se ne prikaže gumb Izbriši, nato tapnite Izbriši.




Povlecite levo, da onemogočite časovnik.


Povlecite desno, da omogočite časovnik.

## Nadzorni obrazec2-Več funkcij

1. Tapnite gumb Več za upravljanje dodatnih funkcij, da se prikaže na zaslonu.



**Opomba:**  
Nekateri modeli klimatske naprave nimajo gumba več.



**Opomba:** Izgled je morda drugačen, nekatere ikone so skrite, če klimatska naprava nima te funkcije ali ne omogočena v trenutnem načinu.

2. Dotaknite se "Prikaz" za vklop/izklop notranjega LED zaslona.



Zaslon

3. Dotaknite se "brenčalo" za vklop/izklop brenčanja pri delu prek aplikacije Wi-Fi.



Brenčalo

4. Dotaknite se " Proti plesni " gumb za vklop/izklop funkcije proti plesni, če je na voljo na zaslonu. Po izklopu klime se bo začelo sušenje, zmanjševanje vlage in s tem preprečevanje plesni. Po končani funkciji se bo klima samodejno izklopila.



Proti plesni

5. Dotaknite se " zdravje " gumb za vklop/izklop zdrave funkcije, če je na voljo na zaslonu. Aktivira funkcijo antibakterijskega ionizatorja. Ta funkcija je samo za modele z ionizatorjem.




zdravje

## Nadzorni obrazec2-Več funkcij


6. Dotaknite se "GEN način" gumb, če je na voljo na zaslonu.

V tem načinu lahko izberete eno od treh stopenj toka. Klimatska naprava bo vzdrževala ustrezen tok za varčevanje z energijo.



7. Dotaknite se "Nadzor električne energije" gumb, če je na voljo na zaslonu.

V tej funkciji lahko spremljate porabo električne energije klimatske naprave.



Ta gumb lahko tapnete, da se prikaže koledar, nato pa izberete datum.

8. Dotaknite se "Samočiščenje" gumb, če je na voljo na zaslonu.

Preverite podrobnosti funkcije samočiščenja v uporabniškem priročniku.



Samočiščenje

9. Dotaknite se "8°C Toplota" gumb, če je na voljo na zaslonu. Ta funkcija pomaga ohraniti sobno temperaturo nad 8°C. Preverite podrobnosti 8°C Funkcija ogrevanja v uporabniškem priročniku.



8°C Toplota

## Nadzorni obrazec2-Več funkcij



10. Dotaknite se " Rezervacija " gumb , če je na voljo na zaslonu.

Nastavite lahko uro, dan ponovitve, temperaturo, način, hitrost ventilatorja, pretok zraka po želji in nato tapnite Shrani, da aktivirate funkcijo.

Klimatska naprava bo samodejno dosegla vaše nastavitve ob dogovorjenem času.



Rezervacija ▶



11. Dotaknite se " Samodiagnoza " gumb , če je na voljo na zaslonu.

Klimatska naprava bo samodejno diagnosticirala in prikazala kodo napake ter navodila za težavo, če je mogoče.



Samodiagnoza



### Nadzorni obrazec2-Več funkcij

12. Dotaknite se gumba "Fotosensitive", če je na voljo na zaslonu. Ta funkcija omogoča klimatski napravi, da samodejno vklopi/izklopi zaslon glede na jakost svetlobe.



občutljiv na svetlobo

13. Dotaknite se gumba "Mehka ventilacija", če je na voljo na zaslonu. Pri tej funkciji bo klimatska naprava vpihovala nežen zračni tok skozi mikro luknje na deflektorju.



Mehka ventilacija

# Nadzor klimatske naprave


## Podrobnosti o napravi in upravljanje

Tapnite kontrolni obrazec1 ali tapnite ... na kontrolni obrazec2, pojdite na zaslon s podrobnostmi o napravi. Tukaj je na voljo nekaj koristnih informacij in možnost delitve naprave z drugimi računi. Pozorno preverite naslednje slike in navodila.

Kontrolni obrazec1



Kontrolni obrazec2



Tapnite, da spremenite lokacijo naprave v drugo sobo

Pošljite težave ali nekaj predlogov skrbniku aplikacije.

Tapnite za preverjanje stanja omrežja Tapnite za preverjanje stanja omrežja

Tapnite, da dobite navodila za povezavo glasovnega upravljalnika Amazon alexa ali Google Assistant

Tapnite za skupno rabo naprave z drugim računom

Tapnite, da preverite navidezni ID/ime Wi-Fi/naslov IP MAC naslov/časovni pas/enotno moč Wi-Fi

Preverite in posodobite vdelano programsko opremo

**Podrobnosti o**

- Informacije
- Spremeni ime naprave \*\*\* >
- Lokacija naprave Jedilnica >
- Preverite omrežje naprave Preverite zdaj >
- Podprt nadzor tretjega dela
- Drugo
- Skupna raba naprave >
- Informacije o napravi >
- Povratne informacije >
- Preverite posodobitev vdelane programske opreme >

**Odstranite napravo**





Tapnite, da odstranite napravo in naprava se bo samodejno ponastavila, ko bo izbrisana.




## Podrobnosti o napravi in upravljanje

### Kako deliti naprave z drugimi računi?

1. Tapnite »Skupna raba naprav« in se odpre zaslon za skupno rabo naprav.
2. Tapnite »Dodaj skupno rabo«.
3. Izberite regijo in vnesite račun, ki ga želite dati v skupno rabo.
4. Tapnite »Končano«, račun se bo pojavil na vašem seznamu za skupno rabo.
5. Prejeti člani skupne rabe naj držite pritisnjen začetni zaslon in povlecite navzdol, da osvežite seznam naprav, naprava se bo prikazala na seznamu naprav.





Držite vrstico približno 3 s, nato lahko izbrišete račun za skupno rabo.





Pridržite in povlecite navzdol, da osvežite seznam naprav

## Nastavitev profila računa




Spremenite vzdevek  
vašega računa




Izbira časovnega pasu

Izberite sliko za račun iz  
lokalnega albuma



Nastavite vzorčno geslo za  
zagon APP



Spremenite geslo, kot je  
ponastavitev gesla


Dotaknite se stikala, da omogočite  
ali onemogočite geslo za vzorec

Previdno deaktivirajte  
račun  
saj bodo vsi podatki izbrisani.


# Upravljanje računa

## Upravljanje doma (družine).

1. Tapnite ime doma v levem zgornjem kotu začetnega zaslona in izberite Upravljanje doma. Ali pa tapnite Jaz in tapnite Upravljanje doma.
2. Tapnite eno od družin na seznamu družin in pojdite na zaslon z družinskimi nastavitvami.



### 3. Nastavite družino na naslednje kazalnike.



## Opombe

1. Ob tehničnih posodobitvah lahko pride do odstopanja od tega, kar je navedeno v priročniku. Se opravičujemo. Prosimo, preverite lasten dejanski izdelek-klimo in aplikacijo.
2. Aplikacijo za pametno klimatsko napravo je mogoče spremeniti brez predhodnega obvestila zaradi izboljšav v kakovosti in tudi odstraniti, odvisno od okoliščin proizvodnih podjetij.
3. Če je moč signala Wi-Fi oslABLjena, bo pametna aplikacija morda prekinjena. Zato poskrbite, da bo notranja enota blizu brezžičnega usmerjevalnika.
4. Funkcija strežnika DHCP mora biti aktivirana na brezžičnem usmerjevalniku.
5. Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi težave s požarnim zidom. V tem primeru se obrnite na lastnega ponudnika internetnih storitev.
6. Za varnost sistema pametnega telefona in nastavitve omrežja se prepričajte, da je aplikacija Smart klimatska naprava potrjena med zaupanja vrednimi.

## Odpravljanje težav

Opis	Analiza vzroka
<b>Klimatske naprave ni mogoče uspešno konfigurirati</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Preverite, ali sta SSID in geslo mobilnega usmerjevalnika WLAN pravilna;</li><li>2. Preverite, ali obstajajo dodatne nastavitve usmerjevalnika WLAN, kot je prikazano spodaj.<ol style="list-style-type: none"><li>1) Požarni zid s samim usmerjevalnikom ali z osebnim računalnikom</li><li>2) Filtriranje naslovov MAC</li><li>3) Skrit SSID</li><li>4) DHCP strežnik</li></ol></li></ol> <p>Znova zaženite usmerjevalnik WLAN, mobilno napravo in klimatsko napravo (WLAN modul) ter ponovno povežite klimatsko napravo v načinu CF. Pred ponovnim zagonom preverite, da še nihče ni povezal iste klimatske naprave.</p>
<b>Mobilni telefon ne more nadzorovati klimatske naprave</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ko se klimatska naprava (modul WLAN) znova zažene in aplikacija prikaže Device remove, neupoštevanje te potrditve bo povzročilo, da mobilna naprava izgubi dovoljenje za nadzor nad klimatsko napravo. Klimatsko napravo boste morali znova povezati z načinom CF.</li><li>2. V primeru izpada električne energije bo mobilna naprava izgubila dovoljenje za nadzor klimatske naprave za 3 minute po izpadu električne energije. (Obvestilo bo zdaj prikazano na mobilni napravi.) Če aplikacije (klimatske naprave) ne morete upravljati niti po ponovni vzpostavitvi napajanja, boste morali klimatsko napravo znova povezati z načinom CF.</li></ol>
<b>Mobilni telefon ne najde klimatske naprave</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prikaz aplikacije Klimatska naprava Naprava brez povezave. Preverite naslednje pogoje. 1) Klimatska naprava je bila ponovno konfigurirana. 2) Klimatska naprava je izpadla. 3) Usmerjevalnik je izklopljen. 4) Klimatska naprava se ne more povezati z usmerjevalnikom. 5) Klimatska naprava se ne more povezati z omrežjem prek usmerjevalnika. 6) Mobilna naprava se ne more povezati z omrežjem.</li><li>2. Ko dodate napravo, ta izgine na seznamu naprav. Pridržite in povlecite navzdol, da osvežite seznam naprav. Če ni sprememb, zaprite aplikacijo in zaženite znova.</li></ol>

## GARANCIJA

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka blagovne znamke Orca in prepričani smo, da boste z njim zadovoljni.

Priporočamo, da pozorno preberete in shranite priročnik za uporabo in vzdrževanje v vsakem izdelku.

### Garancija

S tem Naicon srl jamči za izdelek brez kakršne koli napake v materialu ali izdelavi za obdobje 24 mesecev in krije le nadomestne dele. Garancija na kompresor je 60 mesecev.

Če se v garancijskem roku odkrijejo materialne ali proizvodne napake, podružnice Naicon srl, pooblašteni servisi ali pooblašteni trgovci odpravijo napako ali (po presoji Naicon srl) zamenjajo izdelek ali njegove okvarjene dele v skladu s spodaj navedenimi pogoji, brez stroškov dela ali rezervnih delov.

Naicon srl si pridržuje pravico (po lastni presoji) zamenjati sestavne dele izdelkov z napako ali poceni izdelkov z sestavljenimi deli ali novimi ali regeneriranimi izdelki.

Naicon srl te običajne garancije ne razširja na NEPOOBLAŠČENE trgovce in na tiste izdelke, ki jih namesti nekvalificirano osebje (npr. brez kvalifikacije za upravljanje s hladilnimi plini).

### Pogoji

1. Ta garancija bo veljavna le, če bo izdelek z napako predložen skupaj s prodajnim računom ali potrdilom prodajalca (z navedbo datuma nakupa, vrste izdelka in ime trgovca).

Naicon srl si pridržuje pravico, da zavrne garancijsko delo, če ni zgoraj navedenih dokumentov ali v primeru, da so podatki, ki jih vsebujejo, nepopolni ali nečitljivi.

2. Ta garancija ne krije stroškov in/ali kakršne koli škode in/ali okvar, ki so posledica sprememb ali prilagoditev na izdelek, brez predhodnega pisnega dovoljenja, ki ga je izdal Naicon, da bi ga uskladil s tehničnimi ali tehničnimi standardi nacionalne ali lokalne varnosti, ki veljajo v državah, ki niso tiste, za katere je bil izdelek prvotno zasnovan in izdelan.

3. Ta garancija preneha veljati, če je navedba modela ali serijske številke, prikazana na izdelku, spremenjena, preklicana, odstranjena ali kako drugače nečitljiva.

4. Garancija ne vključuje:

a. Redno vzdrževanje in popravilo ali zamenjava delov, ki so podvrženi normalni obrabi

b. Vsaka prilagoditev ali sprememba izdelka brez predhodnega pisnega dovoljenja Naicon za izboljšanje delovanja v primerjavi s tistimi, ki so opisane v priročniku za uporabo in vzdrževanje;

c. Vsi stroški odhoda tehničnega osebja in morebitnega prevoza od naročnikovega doma do Naicon srl, ali do delavnice asistenčnega centra in obratno ter vsa s tem povezana tveganja;

d. Škode, ki so posledica:

- Nepravilna uporaba, vključno z, vendar ne omejeno na: (a) uporabo izdelka za namene, ki niso predvideni, ali neupoštevanje navodil Orca o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, (b) namestitvev ali uporaba izdelka ne v skladu s tehničnimi ali varnostnimi standardi, ki veljajo v državi, v kateri se uporablja;

- Popravila s strani nepooblaščenega osebja ali samega naročnika;

- Nenamerni dogodki, strele, poplave, požari, nepravilno prezračevanje ali drugi vzroki, ki jih ni mogoče pripisati Dilocu;


- Napake v sistemih ali opremi, na katero je bil izdelek povezan.

5. Ta garancija ne vpliva na pravice kupca, določene z veljavnimi nacionalnimi zakoni, niti na pravice kupca do prodajalca, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.









# Naicon

Naicon SRL - Via il Caravaggio, 25 - Trecella I-20060  
Pozzuolo Martesana - Milano (Italija) Tel. +39  
02.95.003.1 Faks +39 02.95.003.313  
[www.naicon.com](http://www.naicon.com) - E-naslov: [naicon@naicon.com](mailto:naicon@naicon.com)

izdelano v LRK

